

010..

015..

018..

019..

COMPATIBILITY:

ELY

EL/EF

LES/LEC/LEA

BR

BI

LIG

RIN/WS

CA

SK

SY

GR

RED

DE

DU

ND

NT

PI

APM

FA/GI

TA

TI

RO

LM



1


Montaggio Assembly



$65 \pm 5^\circ\text{C}$



$15 \pm 5^\circ\text{C}$




MIN - MAX




OK

Fissaggio Leve Fixing Levers


a




b



c




d




2 a


010



b




c



3

Rispettare le uscite e non rimuovere i tappi
Respect the outlets and don't remove the plug



NO

a




015

018

019




Rispettare le uscite e non rimuovere i tappi
Respect the outlets and don't remove the plug



USCITA PRINCIPALE

b






015

018

019


c

015




d

015




F



Funzionamento e regolazione deviatore Diverter working and setting






Posizioni maniglia e selezione uscite Handle positions and outlets selection




Controlla di aver impostato correttamente l'uscita superiore A quindi fissare la maniglia
Check to set up accurately A upper outlet and then fix handle




018



015







A



B

M Manutenzione
Service






Sostituzione Cartuccia How to replace Cartridge

a


Per tutte le serie
For all series




b

Sostituzione Deviatore How to replace Diverter

Solo per Elys
Only for Elys



c



015

018

019